

### Manual de Instruções e Certificado de Garantia

### Identificação da Empresa

SIGMA TOOLS Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA Rua Joaquim Lapas Veiga, 491 Jardim Gilda Maria - São Paulo - SP CEP 05550-010



O empregador deve disponibilizar as informações contidas neste manual ao operador do equipamento. O não cumprimento das advertências constantes no manual pode resultar em perigo de acidente

### **DESCRIÇÃO**

### OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA



Estas chaves de impacto foram projetadas para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Têm carcaça fabricada em alumínio, o que a torna leve e de fácil manuseio com um ótimo balanceamento.

Informações Técnicas		
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	15 / 424	
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90	
Velocidade Livre (rpm)	7.000	
Sistema de Impacto	Twin Hammer	
Torque Máximo (ft.lbs/Kgf.m)	500 / 69,3	
Encaixe quadrado (pol.)	1/2″	
Capacidade do parafuso (mm)	16	
Nível de Ruído (dB(A))	85	
Vibração (m/s²)	4,34	
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT	
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8″ / 10	
Dimensões (C x L x H) (mm)	187 x 65 x 195	
Peso (kg)	2,600	

Obs.: C = Comprimento; L = Largura, H = Altura

pcm = vazão em unidade de volume (sistema britânico) l/min = vazão em unidade de volume (sistema internacional)

Ferramentas profissionais não são indicadas para uso em linhas de montagem e produção. Para esta finalidade é indicado o uso de ferramentas industriais.

### PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquerAssistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

#### NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções:
  - Instalações elétricas ou pneumáticas deficientes;
  - Ligação da ferramenta elétrica em rede elétrica inadequada;
  - Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos ente as manutenções;
  - Estocagem incorreta, influência do clima etc.

#### **CESSA A GARANTIA**

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Empresa compradora: Comprador: Endereço completo:\_\_\_\_\_ Nome do vendedor: Empresa vendedora:\_\_\_\_ Data da nota fiscal: / / Nota fiscal:\_\_\_\_\_ Nome do equipamento: Nº de série do equipamento:



Corte

MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI´s adequados para a prevenção de acidentes.



Ferramentas pneumáticas podem apresentar vibração quando em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser prejudiciais às suas mãos e braços. Pare de usar qualquer ferramenta se surgir desconforto, sensação de formigamento ou dor. Procure orientação médica antes de voltar a trabalhar.



Não carregue a ferramenta pela mangueira.



Feche sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover, ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço de manutenção nesta ferramenta.



Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão adequada, que estão fixados de maneira correta e não estão danificados, gastos ou deteriorados. Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a chicotear. Desligue o compressor antes de se aproximar de uma mangueira de ar chicoteando.




Mantenha a posição do corpo firme e equilibrada. As mãos, partes dos vestuários soltas e cabelos comprimidos devem ficar afastados da ferramenta. Não faça movimentos bruscos ao operar esta ferramenta. Trancos elevados podem ocorrer se o equipamento trabalhar fora da pressão de ar recomendada.

# SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO


### LISTA DE PEÇAS



O ar utilizado para mover estes equipamentos é comprimido e deve ser tratado antes de chegar até o mesmo. Após passar pelo reservatório principal e secadores, o ar segue pela rede. A rede é um circuito fechado que mantém a pressão de ar igual à pressão reinante no interior do reservatório principal.



Algumas condições são consideradas ideais para o projeto de uma rede de ar comprimido, como no exemplo abaixo:




ltem	Código	Descrição
1	07 52 05 3201	Carcaça frontal
2	07 52 05 3202	Parafuso (peça 02) (x3)
3	07 52 05 3203	Arruela (peça 03) (x3)
4	07 52 05 3204	Bucha (peça 04)
5	07 52 05 3205	Vedação (peça 05)
6	07 52 05 3206	Anel (peça 06)
7	07 52 05 3207	Anel (peça 07)
8	07 52 05 3208	O-Ring (peça 08)
9	07 52 05 3209	Bigorna
10	07 52 05 3210	Pino (peça 10) (x2)
11	07 52 05 3211	Carcaça do Martelo
12	07 52 05 3212	Martelo (x2)
13	07 52 05 3213	Gaxeta (peça 13)
14	07 52 05 3214	Arruela (peça 14) (x2)
15	07 52 05 3215	Rolamento de esferas (peça 15)
16	07 52 05 3216	Placa dianteira
17	07 52 05 3217	Cilindro
18	07 52 05 3218	Pino (peça 18)
19	07 52 05 3219	Rotor
20	07 52 05 3220	Lâmina do rotor (x6)
21	07 52 05 3221	Placa traseira
22	07 52 05 3222	Vedação (peça 22)

ltem	Código	Descrição
23	07 52 05 3223	Rolamento de esferas (peça 23)
24	07 52 05 3224	Anel de retenção (peça 24)
25	07 52 05 3225	Carcaça
26	07 52 05 3226	Válvula de reversão
27	07 52 05 3227	Mola (peça 27)
28	07 52 05 3228	Esfera
29	07 52 05 3231	O-Ring (peça 31)
30	07 52 05 3230	Bucha (peça 30)
31	07 52 05 3231	O-Ring (peça 31)
32	07 52 05 3232	Botão reversão
33	07 52 05 3233	Arruela de pressão
34	07 52 05 3234	Parafuso (peça 34)
35	07 52 05 3235	Assento da válvula
36	07 52 05 3236	Válvula
37	07 52 05 3237	Mola (peça 37)
38	07 52 05 3238	Defletor de exaustão
39	07 52 05 3239	O-Ring (peça 39)
40	07 52 05 3240	Entrada de ar
41	07 52 05 3241	Filtro
42	07 52 05 3242	Gatilho
43	07 52 05 3243	Retentor do gatilho

04





Para se construir uma rede de ar comprimido, os seguintes parâmetros deverão ser observados:

- As linhas principais deverão ter 3 vezes o diâmetro da entrada da ferramenta pneumática;
- Os ramais deverão ter 2 vezes o diâmetro da entrada da ferramenta pneumática:
- As conexões das tubulações deverão ter raios arredondados para evitar a presença de fluxos turbulentos;
- As tubulações de ar comprimido deverão ser pintadas na cor azul:
- A linha principal, em regra, deverá ter uma inclinação de aproximadamente 1% em relação ao seu comprimento:
- O diâmetro das tubulações das linhas de ar comprimido deve ser grande o suficiente para evitar uma perda excessiva de pressão sob condições extremas de fluxo.
- A mangueira de cada equipamento não deve exceder o comprimento máximo de 10 metros.

A formação de água é outro fator presente em todos os sistemas de ar comprimido. Por esta razão, alguns cuidados devem ser tomados, tais como:

- Nos pontos mais baixos deverão ser montados drenos automáticos para drenagem do condensado água-óleo. Caso não haja drenos automáticos na rede de ar, os mesmos devem ser drenados regularmente e nunca saírem de operação:
  - Expansões futuras da rede deverão ser previstas em projeto;
- As tomadas de ar deverão estar situadas sempre por cima da rede:
  - Prever, em projeto, a construção de reservatórios auxiliares;
- As tubulações da rede deverão ser aéreas e nunca embutidas em paredes, pois assim serão mais seguras e de fácil manutenção;
- Construir a rede de forma combinada, de modo que se algum ramo tiver de ser interrompido, os demais continuem funcionando para garantir a produção. Daí a importância de válvulas ao longo do circuito;
- Para evitar que a umidade chegue até as ferramentas, as tubulações e mangueiras não devem ser nunca ligadas diretamente na linha principal de ar, e sim em tubulações de ar secundárias com um conjunto lubrificador para cada equipamento.
- As conexões, válvulas e mangueiras devem ser grandes o suficiente para passar o máximo de ar exigido pelo(s) equipamento(s) na linha. Isto é de fundamental importância se manifolds forem utilizados para a variação da linha de ar principal.

08 05

## COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO

## UTILIZANDO A FERRAMENTA



Para melhor conservação e vida útil do equipamento siga as instruções a seguir:

- Instale, opere, inspecione e faça manutenção neste produto sempre de acordo com todas as normas e regulamentações aplicáveis (municipais, estaduais, federais etc.).

- Para maior segurança, máximo desempenho e durabilidade da ferramenta, utilize sempre ar limpo e seco a uma pressão máxima de 6,2 bar 620 Kpa / 90PSI na entrada da mangueira de alimentação de ar.

- Poeira, fumos e/ou umidade excessiva podem danificar o equipamento.

- Pressões acima do recomendado podem resultar em situações perigosas incluindo velocidade excessiva, ruptura ou força de saída incorretos.

- Certifique-se de que foi instalada uma válvula de isolamento de emergência acessível na linha de alimentação de ar e informe a todos sobre a sua localização:

- Não lubrifique a ferramenta com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene, gás, etc. Recomendamos o uso de óleo pneumático com viscosidade ISO VG10.

- Mantenha a área de trabalho limpa, em ordem, ventilada e bem iluminada.

#### **LUBRIFICANDO O EQUIPAMENTO**

Use sempre um lubrificador de ar para cada ferramenta existente na linha. Recomenda-se a utilização de uma unidade Filtro-Lubrificador-Regulador.

É recomendada a prévia lubrificação, colocando-se um pouco de óleo pneumático na entrada de ar da ferramenta antes do início dos trabalhos.

A cada oito horas de operação, a menos que esteja sendo utilizado um lubrificador de linha de ar, injete cerca de 1/2cc de óleo no regulador antes de ligar a mangueira.

No caso de equipamentos angulares, deve-se fazer a lubrificação do jogo de engrenagens angulares a cada 140 horas de trabalho.

Algumas situações devem ser observadas em relação ao funcionamento deste equipamento:

- A ferramenta e/ou acessórios da ferramenta podem continuar a trabalhar brevemente após a pressão de entrada de ar ter sido aliviada.

- Esta ferramenta não é concebida para trabalhar em ambientes explosivos, incluindo os provocados por vapores e poeira ou perto de materiais inflamáveis.

- Esta ferramenta não é isolada contra choque elétrico.

- Evite a exposição e a inalação de pó e partículas prejudiciais produzidos pela utilização de ferramenta mecânica. Alguns dos pós produzidos por lixamento, serradura, esmerilhamento, furação mecânica e outras atividades de construção contêm substâncias químicas que podem provocar câncer, defeitos congênitos ou outros males de reprodução.



Use somente acessórios recomendados pelo representante autorizado. O uso de peças de substituição que não sejam genuínas pode resultar em riscos de segurança, diminuição do desempenho da ferramenta e aumento da necessidade de manutenção, podendo desta forma invalidar todas as garantias. A manutenção deve ser realizada somente por pessoal treinado autorizado.



As informações contidas neste manual são apenas orientativas. Para o dimensionamento e construção de um sistema de ar comprimido sempre consulte um profissional especializado.

06 07